

〔参考〕 水分測定装置周辺機器 接続対応表

○:使用可能 △:一部機能に制限あり ×:使用不可

| 水分測定装置形式 | マルチコントロールユニット MC-3000 | 水分電量タイタステーション TQ-3000 | 水分容量タイタステーション TQV-3000 | ピュレット B-3000 | ピュレットヘッド H-3000A | スターラ K-3000A | 手動給排ユニット | 水分電量タイタステーション TQ-2200 | 水分容量タイタステーション TQV-2200 | ピュレット B-1700 | ピュレットヘッド H-1700A | スターラ K-2000A2 | スターラ K-2000A2P | 水分気化装置 EV-2000 | 潤滑油用水分気化装置 EV-2000L | 自動加熱水分気化装置 EV-2010 | 自動加熱水分気化装置 SE-320 | 自動潤滑油水分気化装置 LE-320 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| AQ-2200 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ ^{*1} | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQ-2200A | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ ^{*1} | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQ-2250 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ ^{*1} | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MOICO-A19 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQ-2260 | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQV-2200 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ ^{*1} | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQV-2200A | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ ^{*1} | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQV-2250 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ ^{*1} | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MOIVO-A19 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AQV-2260 | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

*1:水分測定セル用。対応のセルフタが別途必要です。

・AQ/AQV-2200に滴定を増設する場合は、タイタステーションTS-1700が必須です。

TS-1700の接続対応については、「自動滴定装置装置周辺機器 接続対応表」のCOM-1700の欄を参照ください。

なお、滴定を増設する場合、AQ/AQV-2200ソフトウェアのメインVerが「1. XX」の場合には有償でのVerUPが必要となります。

・AQ/AQV-2200Aに滴定を増設する場合は、タイタステーションTS-1700が必須です。

TS-1700の接続対応については、「自動滴定装置装置周辺機器 接続対応表」COM-1700Aの欄を参照ください。

・MOICO/MOIVO-A19に滴定を増設する場合は、タイタステーションTS-3000が必須です。

TS-3000の接続対応については、「自動滴定装置装置周辺機器 接続対応表」COM-A19の欄を参照ください。

【注意】 タイタステーション/サイクラ/気化装置を増設する場合は、既設装置バージョンを確認の上、

「タイタステーション/サイクラ/気化装置 増設時の確認のお願い」に記入し、業務部への送付を厳守してください。